윈도우10 네트워크 파일 공유 방법

컴프 2019. 8. 11. 01:00

윈도우10에서 네트워크를 통해 파일을 공유하는 방법입니다.

본 내용은 마이크로소프트 공식 웹사이트를 참고해서 작성했고, 운영체제는 윈도우10 1903버전입니다.


- 1. 각 컴퓨터가 동일한 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- 예) 사무실에 있는 A라는 공유기에 4대의 컴퓨터가 랜 케이블로 연결되어있어야 합니다.
- 2. 기본 설정 : <네트워크 검색>과 <파일 및 프린터 공유>를 켜고, <암호 보호 공유>를 끕니다.
- 요약 : 시작 → 설정(톱니바퀴모양 아이콘) → 네트워크 및 인터넷 → 공유 옵션 → 접혀있는 3개의 메뉴들을 펼쳐서 네**트워크 검색 켜기/파일 및 프린터 공유 켜기/암호 보호 공유 끄기**로 설정
- 아래 이미지 설명을 참고해서 차근차근 진행해보세요:)




1. 윈도우 시작 메뉴 클릭




2. 설정 메뉴 실행



3. 네트워크 및 인터넷 실행



4. 공유 옵션 실행




| • 《 고급 공유 설정 - □ X | | |
|---------------------------|---|---|
| \leftarrow | → ↑ º⁴ « 네트워크 및 공유 센터 > 고급 공유 설정 | م |
| | | |
| | 다른 네트워크 프로필에 대한 공유 옵션 변경 | |
| | 사용하는 네트워크마다 별도의 네트워크 프로필이 만들어집니다. 각 프로필에 특정 옵션을 선택할 수 있습니 다. | |
| Ι. | 개인(현재 프로필) | |
| | 네트워크 검색 | |
| | 네트워크 검색이 켜져 있으면 이 컴퓨터에서 다른 네트워크 컴퓨터와 장치를 볼 수 있고 이 컴퓨터 가 다른 네트워크 컴퓨터에 표시될 수도 있습니다. | |
| | ● 네트워크 검색 켜기☑ 네트워크 연결 장치의 자동 설정을 켭니다.○ 네트워크 검색 끄기 | |
| | 파일 및 프린터 공유 | |
| | 파일 및 프린터 공유가 켜져 있으면, 네트워크의 다른 사용자가 이 컴퓨터에서 사용자가 공유한 파일과 프린터에 액세스할 수 있습니다. | |
| | ● 파일 및 프린터 공유 켜기○ 파일 및 프린터 공유 끄기 | |
| | 게스트 또는 공용 | |
| | 모든 네트워크 | |

6. 개인 프로필의 네트워크 검색 켜기, 파일 및 프린터 공유 켜기 설정


| •≰ 고 | ·《 고급 공유 설정 ㅡ | | |
|--------------|--|--------------|---|
| \leftarrow | → ▼ 1 ≪ 네트워크 및 공유 센터 > 고급 공유 설정 ▼ 1 전에 전 검색 | | ٥ |
| | | | |
| | 다른 네트워크 프로필에 대한 공유 옵션 변경 | | |
| | 사용하는 네트워크마다 별도의 네트워크 프로필이 만들어집니다. 각 프로필에 특정 옵션을 선택할 수 9다. | 있습니 | |
| | 개인(현재 프로필) — | - 🛇 | |
| | 게스트 또는 공용 | $- \bigcirc$ | |
| | 네트워크 검색 | | |
| | 네트워크 검색이 켜져 있으면 이 컴퓨터에서 다른 네트워크 컴퓨터와 장치를 볼 수 있고 이 컴 가 다른 네트워크 컴퓨터에 표시될 수도 있습니다. | 컴퓨터 | |
| | ● 네트워크 검색 켜기○ 네트워크 검색 끄기 | | |
| | 파일 및 프린터 공유 | | |
| | 파일 및 프린터 공유가 켜져 있으면, 네트워크의 다른 사용자가 이 컴퓨터에서 사용자가 공유 일과 프린터에 액세스할 수 있습니다. | 한 파 | |
| | ● 파일 및 프린터 공유 켜기○ 파일 및 프린터 공유 끄기 | | |
| | 모든 네트워크 | - 📎 | |

7. 게스트 또는 공용 프로필의 네트워크 검색 켜기, 파일 및 프린터 공유 켜기 설정




8. 모든 네트워크의 암호 보호 공유 끄기 설정


- 3. <공유 서비스>가 자동으로 시작되도록 합니다.
- 요약 : 바탕화면에 <내 PC> 마우스 우클릭 → 관리 → 컴퓨터 관리 창/서비스 및 응용 프로그램/서비스 → 다음 4가지 서비스를 각각 마우스 우클릭/속성/시작유형:자동/서비스상태:시작으로 변경 (Function Discovery Provider Host, Function Discovery Resource Publication, SSDP Discovery, UPNP Device Host)
- 아래 이미지 설명을 참고해서 차근차근 진행해보세요:)




1. 바탕화면에 <내 PC> 마우스 우클릭 \rightarrow <관리> 실행




2. 각각의 해당 서비스를 마우스 우클릭해서 아래 4번과 같이 설정 변경




3. 각 서비스명을 마우스 우클릭해서 속성 실행



4. 시작 유형: 자동, 서비스 상태: 시작(사진 처럼 시작이 비활성화 되어있다면 통과~)



5. 마찬가지로 4번 설정 적용



6. 마찬가지로 4번 설정 적용

4. 원하는 파일 및 폴더 공유 설정

- 요약 : 파일 또는 폴더를 마우스 우클릭 \rightarrow 속성 \rightarrow 공유 탭 \rightarrow 고급 공유 \rightarrow <선택한 폴더 공유> 체크 \rightarrow 권한 \rightarrow <Everyone> 선택 후 <모든 권한 허용> 체크 \rightarrow 확인 \rightarrow 확인 \rightarrow 공유 \rightarrow 펼침 메뉴 중 <Everyone> 선택 \rightarrow 추가 \rightarrow <Everyone>의 사용 권한 수준을 <읽기/쓰기>로 변견 \rightarrow 공유 \rightarrow 완료 \rightarrow 닫기


- 아래 이미지 설명을 참고해서 차근차근 진행해보세요 :)




1. 파일 탐색기 실행




2. 공유하기 원하는 폴더를 마우스 우클릭해서 <속성> 실행



3. <고급 공유> 클릭




4. 선택한 폴더 공유 체크, <권한 > 클릭




5. <Everyone> 선택, 모든 권한 허용 체크 후 확인, 확인




6. <공유> 클릭



7. 펼침 버튼 클릭, <Everyone> 클릭(선택)



8. <추가> 클릭




9. <Everyone>의 기본 권한인 <읽기>를 <읽기/쓰기>로 변경하고 <공유> 클릭



10. 폴더 공유가 되었네요 ^^, <완료> 클릭!



11. 이제 공유 한 폴더가 네트워크에 보입니다.



12. 공유된 폴더 안에 파일도 잘 열리네요 ^^

+참고

윈도우10(1803버전)부터 홈 그룹이 제거되었습니다.

파일 탐색기에서 폴더를 마우스 우클릭 후 <액세스 권한 부여>를 가리키면 <홈 그룹(보기) 및 그룹(보기 및 편집) 항목이 여전히 나타나지만, 더 이상 아무 것도 실행되지 않습니다.





썸네일용 이미지